

# WINDOW WELL COVER / COUVRE-MARGELLE

## EQUIPMENT LIST: LISTE DES OUTILS:

Use anchors suitable for your wall /  
Utiliser des ancrages appropriés pour  
votre mur  
Concrete Anchors Included /  
Ancrage en béton inclus



MEASURING TAPE  
RUBAN À MESURER



MARKER  
FEUTRE PERMANENT



DRILL AND  $\frac{3}{16}$ " BIT  
PERCEUSE ET FORÉT  
DIAMÈTRE DE  $\frac{3}{16}$ " PO



$\frac{1}{4}$ " x 1  $\frac{3}{4}$ " ANCHOR BOLTS  
 $\frac{1}{4}$ " x 1  $\frac{3}{4}$ " BOULON D'ANCRAGE

## SLOPED INSTALLATION: INSTALLATION PENTE:

1 Remove the hinge from the cover. Rotate hinge so that the rotation cup is pointing downwards away from wall.  
Retirez la charnière partir du couvre. Faire tourner la charnière de sorte que la coupelle est tournée vers le bas et opposé à la mur



2 Place the hinge at desired height with predrilled holes against wall. Use a level if necessary to ensure that hinge is straight.  
Placez la charnière à la hauteur désirée avec des trous pré-percés contre le mur.



3 Follow steps 2-5 from standard installation /Suivez numéros Instructions 2-5 de installation standard



## SPLIT HINGE INSTALLATION: INSTALLATION DE SPLIT DE CHARNIÈRE:

1 Remove the hinge from the cover. Place it against the foundation and center over well.  
Retirez la charnière partir du couvre . Placez-le contre le mur extérieur et centrer sur margelle.



2 Mark location of cuts and extra holes.  
Marquer l'emplacement des coupures et des trous supplémentaires.



3 Use a nonferrous saw blade to make cuts. Use 5/16 " diameter steel bit to drill extra holes.  
Utilisez une lame de scie non ferreux de faire des coupes. Utilisez 5/16 diamètre peu d'acier pour percer des trous supplémentaires



4 Follow steps 2-5 from standard installation /Suivez numéros Instructions 2-5 de installation standard



Slide out for unobstructed exit